



Przed montażem zalecamy zapoznać się z poniższą instrukcją. ■ Prawidłowe założenie pokrowców gwarantuje ich długą eksploatację. ■ Przy codziennym korzystaniu pokrowce dopasowują się do kształtu foteli.



1 Wyjmij zagłówek z przedniego fotela, a następnie **nałóż górną część pokrowca** do połowy wysokości oparcia fotela.



2 Wszytą w pokrowiec "klapkę" **przeciagnij** przez szczelinę pomiędzy oparciem a siedzeniem przedniego fotela.



3 **Nałóż dolną część pokrowca** na siedzisko przedniego fotela. Dokładnie **wyprofiluj** pokrowiec na siedzeniu.



4 Zamocuj na każdej pęteli czarnych gumek **haczyki montażowe**, a następnie odpowiednio **naciągnij i zaczeep** od spodu fotela.



5 W przypadku, gdy nie posiadasz rozpięć, w miejscu zagłówek **wykonaj nacięcia** w kształcie litery „X”, mniejsze od plastikowych wykończeń. Materiał podłóż pod plastikowe osłony.



6 Jeżeli posiadasz podłokietnik lub pokrętła regulacji, zdemontuj je. W ich miejscu **wykonaj nacięcia** w kształcie litery "X". Przez wykonany otwór przełóż pokrętło i/lub podłokietnik.



7 **Nałóż pokrowiec na zagłówek**, a następnie zamontuj go w fotelu. Odpowiednio powtórz **kroki 1-7** dla drugiego fotela.



Instrukcję montażu w formie video oraz informacje na temat użytkowania znajdziesz na:
www.pok-ter.pl/instrukcja
lub zeskanuj kod QR znajdujący się obok!



• z wyłączeniem produktów ze skóry ekologicznej.
Dla tego rodzaju tkaniny należy pokrowiec czyścić nawilżoną ściereką lub używając specjalnych środków z przeznaczeniem do wyrobów skórzanych. Nie należy prać!

Produkt nie powoduje reakcji alergicznych.